

錄影及注意事項

您可以使用USB外置硬碟連接至機頂盒作錄影之用，建議使用3.5 “1TB 或以下的USB2.0 外置硬碟錄影。但須注意不同品牌及型號的外置硬碟表現會有差異；我們不能保證本產品能兼容所有的USB外置硬碟。

機頂盒格式化設備

1. MENU > USB > PVR設置 > 格式化
2. 選擇硬碟，按OK鍵輸入密碼 “000000”
3. 等待機頂盒完成格式化後外置硬碟就可以使用。

注意：

請確定外置硬碟已在機頂盒完成格式化。

部份外置硬碟會載有密碼或保護程式，請先清除後才使用。

即時錄影

1. 在電視直播模式時按 [REC] 進行即時錄影。
2. 按 [STOP]鍵可即時停止錄影，並於PVR菜單觀看已錄影的節目。

設定預錄功能

1. 在電視直播模式時按 [TIMER] 進入預錄列表。
2. 按紅色鍵增加預錄。
 - 按 [左右] 鍵選擇預錄的頻道
 - 按 [數字]鍵選擇預錄日期
 - 按 [數字]鍵選擇開始時間
 - 按 [數字]鍵選擇結束時間
 - 選擇預錄形式（一次/每天/每週）
 - 選擇錄製或播放（當預設節目開始時間到達，畫面會自動跳至所選擇的頻道。）
 - 按 [OK] 鍵保存預錄資料
3. 按 [綠色●] 鍵編輯已選擇的項目，編輯方框將會彈出，使用者可更改有關內容。
5. 按 [藍色●] 鍵刪除已選擇的項目。
6. 按 [EXIT]鍵，退出畫面。

錄影及注意事項

在EPG 節目指南表上選擇您需要預定的節目

1. 按 [EPG] 鍵進入節目指南，光標顯示在頻道列表上。
2. 按 [左右] [CH+][CH-] 鍵轉換頻道。
3. 按 [上下] 鍵導航節目。
4. 按 [P+] [P-] [紅色●] [綠色●] 鍵可進行翻頁。
5. 按 [OK] 鍵設定進入預錄設定。

系統會根據節目指南表上選的節目設定日期，開始及結束時間，您可以按需要進行修改：

- 選擇預錄形式（一次/每天/每週）
- 選擇錄製或播放（當預設節目開始時間到達，畫面會自動跳至所選擇的頻道。）
- 按 [OK] 鍵保存預錄資料

6. 按 [INFO] 鍵進入預錄設定列表。
7. 按 [EXIT] 鍵，退出畫面。

播放檔案

1. 在電視直播模式時按 [HDD] 鍵啟動PVR 功能。
2. 按 [上下] 鍵導航節目。
3. 按 [P+][P-] [紅色●] [綠色●] 鍵可進行翻頁。
4. 按 [紅色●] 鍵選擇檔案及作全屏播放。

全螢幕播放節目可以進行以下功能：

- 按 [INFO] 鍵可查看播放進度
- 按 [PAUSE] 鍵可暫停播放
- 按 [藍色●] 鍵輸入時間值 [HH:MM:SS]去搜尋您想看的錄影片段。
例如：輸入[00:30:25]會自動跳至30分25秒的畫面開始播放。
- 按 [FF] 鍵可循環切換2X，4X，8X，16X，32X快進和播放模式
- 按 [REW] 鍵可循環切換2X，4X，8X，16X，32X快退和播放模式
- 按 [STOP]鍵停止播放。

5. 按 [黃色●] 鍵刪除選擇的檔案。
6. 按 [綠色●] 鍵重新命名選擇的檔案。

注意:機頂盒只能在同一時間下錄製一個節目或播放一個節目，不能同時工作的